

Postup broušení MFC Terrazzo CP / MFC Micro Terrazzo

system Scanmaskin

Doporučený postup broušení po 48h

1) Bruska SCANMASKIN COMBIFLEX 330

(1.0 WS DIAMOND DOUBLE TOOLS #16/20 GOLDEN, SOFT)

– tento krok pouze u velmi tvrdého kameniva a není vhodný na sklo

1.1 WS DIAMOND DOUBLE TOOLS #30/40 YELLOW, SUPER SOFT

1.2 WS DIAMOND DOUBLE TOOLS #60/80 GOLDEN, SOFT

2) Bruska SCANMASKIN 18.

2.1 WS CERAMIC 2" REGULAR BOND #100

2.2 „signální špachtl“ (ukáže rýhy a nedobroušená místa)

2.3 WS CERAMIC 2" REGULAR BOND #100

2.4 „špachtl #2“

2.5 WS CERAMIC 2" REGULAR BOND #200

3) Povrchová úprava

3.1 Mytí mopem, nebo mycím strojem - minimálně 3x

3.2.A MFC TerazzoSealer 2x

Při bílé barvě podlahy:

3.2.B MFC TerazzoSealer Primer

3.3.B MFC TerazzoSealer

Upozornění: postup broušení a leštění se může lišit v závislosti na podmínkách na stavbě a také kvůli časovému odstupu od aplikace materiálu MFC Terrazzo CP / MFC Micro Terrazzo.